

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-0  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 40,0

Namáhání vodiče [MPa]											
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
22	88,79	74,67	60,63	46,77	33,43	21,69	13,78	9,83	7,81	41,79	
23	88,69	74,58	60,56	46,74	33,48	21,88	14,12	10,16	8,11	41,94	
51	84,53	70,94	57,81	45,56	34,97	26,88	21,38	17,77	15,33	46,49	
52	84,33	70,77	57,68	45,51	35,03	27,03	21,58	17,99	15,55	46,65	
53	84,13	70,6	57,56	45,46	35,08	27,18	21,78	18,21	15,76	46,81	
54	83,92	70,42	57,43	45,41	35,13	27,33	21,98	18,42	15,98	46,97	
73	79,43	66,68	54,84	44,47	36,07	29,79	25,29	22,04	19,64	49,8	
74	79,17	66,47	54,7	44,42	36,12	29,91	25,44	22,21	19,82	49,93	
75	78,91	66,26	54,56	44,37	36,16	30,02	25,59	22,37	19,99	50,07	
76	78,64	66,04	54,42	44,32	36,2	30,13	25,73	22,54	20,16	50,2	
77	78,37	65,83	54,28	44,27	36,25	30,24	25,88	22,7	20,33	50,34	
78	78,1	65,61	54,14	44,23	36,29	30,35	26,02	22,86	20,49	50,47	
79	77,83	65,39	54	44,18	36,33	30,45	26,17	23,02	20,66	50,6	
80	77,56	65,18	53,86	44,14	36,37	30,56	26,31	23,18	20,82	50,73	
81	77,28	64,96	53,72	44,09	36,42	30,66	26,44	23,33	20,98	50,86	
82	77	64,74	53,59	44,04	36,46	30,76	26,58	23,49	21,14	50,98	
83	76,73	64,52	53,45	44	36,5	30,86	26,71	23,64	21,3	51,11	
84	76,45	64,3	53,31	43,95	36,54	30,96	26,85	23,79	21,46	51,24	
85	76,16	64,08	53,17	43,91	36,58	31,06	26,98	23,94	21,61	51,36	
97	72,7	61,45	51,57	43,41	37,01	32,13	28,43	25,59	23,35	52,75	
98	72,41	61,23	51,45	43,37	37,04	32,21	28,54	25,71	23,49	52,86	
99	72,12	61,01	51,32	43,34	37,07	32,29	28,65	25,84	23,62	52,96	
119	66,33	56,91	49,02	42,66	37,64	33,71	30,59	28,09	26,05	54,89	
120	66,05	56,72	48,91	42,63	37,67	33,77	30,68	28,19	26,16	54,98	
121	65,77	56,53	48,81	42,6	37,69	33,83	30,76	28,29	26,27	55,06	
140	60,82	53,29	47,1	42,11	38,1	34,85	32,19	29,99	28,13	56,53	
141	60,59	53,13	47,03	42,09	38,12	34,9	32,26	30,07	28,22	56,6	
142	60,35	52,98	46,95	42,07	38,14	34,95	32,33	30,15	28,31	56,67	
143	60,12	52,83	46,87	42,05	38,16	34,99	32,39	30,22	28,4	56,73	
161	56,33	50,47	45,65	41,71	38,45	35,73	33,45	31,51	29,83	57,84	

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
 Námrazová oblast: I-0  
 Vodorovna složka namáhání [MPa]: 40,0

Namáhání vodiče [MPa]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
162	56,14	50,35	45,59	41,69	38,46	35,77	33,5	31,57	29,91	57,9
163	55,96	50,24	45,54	41,67	38,48	35,81	33,56	31,64	29,98	57,95
173	54,24	49,18	44,99	41,52	38,61	36,15	34,05	32,24	30,66	58,48
174	54,08	49,08	44,94	41,5	38,62	36,18	34,1	32,3	30,73	58,53

Průhyb vodiče [m]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
22	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,1	0,16	0,22	0,28	0,08
23	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,11	0,17	0,23	0,29	0,09
51	0,14	0,16	0,2	0,26	0,33	0,43	0,55	0,66	0,76	0,41
52	0,14	0,17	0,21	0,27	0,35	0,45	0,56	0,68	0,78	0,42
53	0,15	0,18	0,22	0,28	0,36	0,46	0,58	0,69	0,8	0,44
54	0,16	0,19	0,23	0,29	0,37	0,48	0,6	0,71	0,82	0,45
72	0,29	0,35	0,42	0,52	0,65	0,78	0,93	1,07	1,2	0,76
73	0,3	0,36	0,44	0,54	0,66	0,8	0,95	1,09	1,22	0,78
74	0,31	0,37	0,45	0,55	0,68	0,82	0,97	1,11	1,24	0,8
75	0,32	0,38	0,46	0,57	0,7	0,84	0,99	1,13	1,26	0,82
76	0,33	0,39	0,48	0,59	0,72	0,86	1,01	1,15	1,29	0,84
77	0,34	0,4	0,49	0,6	0,73	0,88	1,03	1,17	1,31	0,86
78	0,35	0,42	0,5	0,62	0,75	0,9	1,05	1,2	1,33	0,88
79	0,36	0,43	0,52	0,63	0,77	0,92	1,07	1,22	1,36	0,9
80	0,37	0,44	0,53	0,65	0,79	0,94	1,09	1,24	1,38	0,92
81	0,38	0,45	0,55	0,67	0,81	0,96	1,11	1,26	1,41	0,94
82	0,39	0,47	0,56	0,69	0,83	0,98	1,14	1,29	1,43	0,96
83	0,4	0,48	0,58	0,7	0,85	1	1,16	1,31	1,45	0,98
84	0,41	0,49	0,59	0,72	0,87	1,02	1,18	1,33	1,48	1,01
85	0,43	0,51	0,61	0,74	0,89	1,05	1,2	1,36	1,5	1,03
97	0,58	0,69	0,82	0,97	1,14	1,32	1,49	1,65	1,81	1,3
98	0,6	0,7	0,84	0,99	1,16	1,34	1,51	1,68	1,84	1,33
99	0,61	0,72	0,86	1,02	1,19	1,36	1,54	1,7	1,86	1,35
119	0,96	1,12	1,3	1,49	1,69	1,89	2,08	2,27	2,44	1,88

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-0  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 40,0

Průhyb vodiče [m]	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
rozp/tepl										
120	0,98	1,14	1,32	1,52	1,72	1,92	2,11	2,3	2,47	1,91
121	1	1,16	1,35	1,54	1,75	1,94	2,14	2,33	2,51	1,94
140	1,45	1,65	1,87	2,09	2,31	2,53	2,74	2,94	3,13	2,53
141	1,47	1,68	1,9	2,12	2,34	2,56	2,77	2,97	3,17	2,57
142	1,5	1,71	1,93	2,15	2,38	2,59	2,8	3,01	3,2	2,6
161	2,07	2,31	2,55	2,79	3,03	3,26	3,48	3,7	3,91	3,27
162	2,1	2,34	2,59	2,83	3,07	3,3	3,52	3,74	3,94	3,31
163	2,13	2,38	2,62	2,87	3,1	3,33	3,56	3,78	3,98	3,35
164	2,17	2,41	2,66	2,9	3,14	3,37	3,6	3,81	4,02	3,39
172	2,44	2,7	2,95	3,2	3,44	3,68	3,91	4,13	4,35	3,7
173	2,48	2,73	2,99	3,24	3,48	3,72	3,95	4,17	4,39	3,74
174	2,52	2,77	3,03	3,28	3,52	3,76	3,99	4,21	4,43	3,78

# Montážní tabulka pro 110/22 AIFe

Námrazová oblast: N1

Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Namáhání vodiče [MPa]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
100	61,72	51,97	43,92	37,59	32,74	29,04	26,19	23,93	22,12	61,85
101	61,38	51,74	43,8	37,55	32,77	29,11	26,28	24,04	22,24	62,03
108	59,05	50,19	42,98	37,32	32,96	29,57	26,9	24,77	23,02	63,24
109	58,73	49,97	42,87	37,29	32,98	29,63	26,99	24,86	23,13	63,4
110	58,41	49,77	42,76	37,26	33,01	29,69	27,07	24,96	23,23	63,57
119	55,67	48	41,85	37,01	33,21	30,2	27,77	25,79	24,13	64,96
120	55,38	47,82	41,76	36,99	33,23	30,25	27,84	25,87	24,23	65,11

Průhyb vodiče [m]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
100	0,73	0,86	1,02	1,2	1,37	1,55	1,72	1,88	2,03	1,72
101	0,75	0,89	1,05	1,22	1,4	1,57	1,74	1,91	2,06	1,75
108	0,89	1,04	1,22	1,4	1,59	1,77	1,95	2,12	2,28	1,96
109	0,91	1,07	1,25	1,43	1,62	1,8	1,98	2,15	2,31	1,99
110	0,93	1,09	1,27	1,46	1,65	1,83	2,01	2,18	2,34	2,02
119	1,14	1,33	1,52	1,72	1,92	2,11	2,29	2,47	2,64	2,32
120	1,17	1,35	1,55	1,75	1,95	2,14	2,32	2,5	2,67	2,35

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
 Námrazová oblast: I-1  
 Vodorovna složka namáhání [MPa]: 40,0

Namáhání vodiče [MPa]										
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
85	76,16	64,08	53,17	43,91	36,58	31,06	26,98	23,94	21,61	63,24
86	75,88	63,86	53,03	43,87	36,61	31,15	27,11	24,08	21,77	63,48
87	75,6	63,64	52,9	43,82	36,65	31,25	27,24	24,23	21,92	63,71
88	75,31	63,42	52,76	43,78	36,69	31,34	27,36	24,37	22,07	63,94
89	75,03	63,2	52,63	43,74	36,73	31,43	27,49	24,51	22,22	64,17
90	74,74	62,98	52,49	43,7	36,76	31,53	27,61	24,65	22,36	64,39
91	74,45	62,76	52,36	43,65	36,8	31,62	27,73	24,79	22,51	64,62
92	74,16	62,54	52,23	43,61	36,84	31,7	27,85	24,93	22,65	64,84
93	73,87	62,32	52,09	43,57	36,87	31,79	27,97	25,06	22,8	65,06
94	73,58	62,1	51,96	43,53	36,91	31,88	28,09	25,2	22,94	65,28
95	73,29	61,88	51,83	43,49	36,94	31,96	28,2	25,33	23,08	65,49
96	73	61,66	51,7	43,45	36,97	32,05	28,32	25,46	23,22	65,71
97	72,7	61,45	51,57	43,41	37,01	32,13	28,43	25,59	23,35	65,92
98	72,41	61,23	51,45	43,37	37,04	32,21	28,54	25,71	23,49	66,13
99	72,12	61,01	51,32	43,34	37,07	32,29	28,65	25,84	23,62	66,34
100	71,83	60,8	51,19	43,3	37,11	32,37	28,76	25,97	23,76	66,54
101	71,53	60,58	51,07	43,26	37,14	32,45	28,87	26,09	23,89	66,75
102	71,24	60,37	50,95	43,22	37,17	32,53	28,97	26,21	24,02	66,95
103	70,95	60,15	50,82	43,19	37,2	32,61	29,08	26,33	24,15	67,15
104	70,65	59,94	50,7	43,15	37,23	32,68	29,18	26,45	24,28	67,35
105	70,36	59,73	50,58	43,11	37,26	32,76	29,29	26,57	24,4	67,55
106	70,07	59,52	50,46	43,08	37,29	32,83	29,39	26,69	24,53	67,75
107	69,77	59,31	50,34	43,04	37,32	32,9	29,49	26,8	24,65	67,94
108	69,48	59,1	50,23	43,01	37,35	32,98	29,58	26,92	24,78	68,13
109	69,19	58,9	50,11	42,98	37,38	33,05	29,68	27,03	24,9	68,32
110	68,9	58,69	50	42,94	37,41	33,12	29,78	27,14	25,02	68,51
111	68,61	58,49	49,88	42,91	37,43	33,19	29,87	27,25	25,14	68,7
112	68,32	58,28	49,77	42,88	37,46	33,26	29,97	27,36	25,26	68,89
113	68,03	58,08	49,66	42,84	37,49	33,32	30,06	27,47	25,37	69,07
114	67,75	57,88	49,55	42,81	37,52	33,39	30,15	27,58	25,49	69,25

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-1  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 40,0

Namáhání vodiče [MPa]											
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
115	67,46	57,68	49,44	42,78	37,54	33,45	30,24	27,68	25,6	69,43	
116	67,17	57,49	49,33	42,75	37,57	33,52	30,33	27,79	25,72	69,61	
117	66,89	57,29	49,23	42,72	37,59	33,58	30,42	27,89	25,83	69,79	
118	66,61	57,1	49,12	42,69	37,62	33,65	30,51	27,99	25,94	69,97	
119	66,33	56,91	49,02	42,66	37,64	33,71	30,59	28,09	26,05	70,14	
120	66,05	56,72	48,91	42,63	37,67	33,77	30,68	28,19	26,16	70,32	

Průhyb vodiče [m]											
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
85	0,43	0,51	0,61	0,74	0,89	1,05	1,2	1,36	1,5	1,21	
86	0,44	0,52	0,63	0,76	0,91	1,07	1,23	1,38	1,53	1,24	
87	0,45	0,53	0,64	0,78	0,93	1,09	1,25	1,4	1,55	1,26	
88	0,46	0,55	0,66	0,79	0,95	1,11	1,27	1,43	1,58	1,29	
89	0,47	0,56	0,68	0,81	0,97	1,13	1,29	1,45	1,6	1,31	
90	0,49	0,58	0,69	0,83	0,99	1,15	1,32	1,48	1,63	1,34	
91	0,5	0,59	0,71	0,85	1,01	1,18	1,34	1,5	1,65	1,36	
92	0,51	0,61	0,73	0,87	1,03	1,2	1,37	1,53	1,68	1,39	
93	0,53	0,62	0,75	0,89	1,05	1,22	1,39	1,55	1,7	1,41	
94	0,54	0,64	0,76	0,91	1,08	1,25	1,41	1,58	1,73	1,44	
95	0,55	0,66	0,78	0,93	1,1	1,27	1,44	1,6	1,76	1,46	
96	0,57	0,67	0,8	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,78	1,49	
97	0,58	0,69	0,82	0,97	1,14	1,32	1,49	1,65	1,81	1,52	
98	0,6	0,7	0,84	0,99	1,16	1,34	1,51	1,68	1,84	1,54	
99	0,61	0,72	0,86	1,02	1,19	1,36	1,54	1,7	1,86	1,57	
100	0,63	0,74	0,88	1,04	1,21	1,39	1,56	1,73	1,89	1,6	
101	0,64	0,76	0,9	1,06	1,23	1,41	1,59	1,76	1,92	1,62	
102	0,66	0,77	0,92	1,08	1,26	1,44	1,61	1,78	1,95	1,65	
103	0,67	0,79	0,94	1,1	1,28	1,46	1,64	1,81	1,97	1,68	
104	0,69	0,81	0,96	1,13	1,31	1,49	1,67	1,84	2	1,71	
105	0,7	0,83	0,98	1,15	1,33	1,51	1,69	1,86	2,03	1,73	
106	0,72	0,85	1	1,17	1,35	1,54	1,72	1,89	2,06	1,76	
107	0,74	0,87	1,02	1,19	1,38	1,56	1,74	1,92	2,09	1,79	

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
 Námrazová oblast: I-1  
 Vodorovna složka namáhání [MPa]: 40,0

Průhyb vodiče [m]											
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
108	0,75	0,89	1,04	1,22	1,4	1,59	1,77	1,95	2,12	1,82	
109	0,77	0,91	1,07	1,24	1,43	1,62	1,8	1,98	2,14	1,85	
110	0,79	0,93	1,09	1,27	1,45	1,64	1,83	2	2,17	1,88	
111	0,81	0,95	1,11	1,29	1,48	1,67	1,85	2,03	2,2	1,91	
112	0,82	0,97	1,13	1,31	1,5	1,69	1,88	2,06	2,23	1,93	
113	0,84	0,99	1,16	1,34	1,53	1,72	1,91	2,09	2,26	1,96	
114	0,86	1,01	1,18	1,36	1,56	1,75	1,94	2,12	2,29	1,99	
115	0,88	1,03	1,2	1,39	1,58	1,78	1,97	2,15	2,32	2,02	
116	0,9	1,05	1,23	1,41	1,61	1,8	1,99	2,18	2,35	2,05	
117	0,92	1,07	1,25	1,44	1,64	1,83	2,02	2,21	2,38	2,08	
118	0,94	1,1	1,27	1,47	1,66	1,86	2,05	2,24	2,41	2,11	
119	0,96	1,12	1,3	1,49	1,69	1,89	2,08	2,27	2,44	2,14	
120	0,98	1,14	1,32	1,52	1,72	1,92	2,11	2,3	2,47	2,18	

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
 Námrazová oblast: I-2  
 Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe

Námrazová oblast: I2  
 Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Namáhání vodiče [MPa]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
50	78	64,56	51,73	40,09	30,55	23,7	19,2	16,23	14,19	65,17
51	77,74	64,34	51,57	40,03	30,61	23,86	19,4	16,44	14,4	65,72
52	77,47	64,11	51,4	39,97	30,67	24,01	19,59	16,65	14,6	66,26
53	77,2	63,88	51,24	39,91	30,73	24,16	19,78	16,85	14,81	66,8
54	76,92	63,65	51,08	39,85	30,79	24,31	19,97	17,06	15,01	67,34
55	76,65	63,41	50,91	39,79	30,84	24,45	20,16	17,25	15,21	67,86
56	76,36	63,17	50,75	39,73	30,9	24,59	20,34	17,45	15,4	68,39
57	76,08	62,93	50,58	39,67	30,96	24,74	20,52	17,64	15,59	68,91
58	75,79	62,69	50,41	39,61	31,02	24,87	20,7	17,83	15,79	69,42
59	75,49	62,44	50,24	39,55	31,07	25,01	20,88	18,02	15,97	69,93
60	75,2	62,2	50,08	39,49	31,12	25,14	21,05	18,21	16,16	70,43
61	74,9	61,95	49,91	39,43	31,18	25,27	21,22	18,39	16,35	70,93
62	74,59	61,7	49,74	39,37	31,23	25,4	21,38	18,57	16,53	71,43
63	74,29	61,44	49,57	39,31	31,28	25,53	21,55	18,75	16,71	71,92
64	73,98	61,19	49,4	39,26	31,34	25,66	21,71	18,93	16,89	72,4
65	73,66	60,93	49,23	39,2	31,39	25,78	21,87	19,1	17,06	72,88
66	73,35	60,68	49,06	39,14	31,44	25,9	22,03	19,27	17,24	73,36
67	73,03	60,42	48,89	39,09	31,49	26,02	22,18	19,44	17,41	73,83
68	72,71	60,16	48,73	39,03	31,53	26,14	22,33	19,61	17,58	74,3
69	72,38	59,9	48,56	38,98	31,58	26,25	22,48	19,77	17,75	74,77
70	72,06	59,64	48,39	38,92	31,63	26,36	22,63	19,93	17,92	75,23
71	71,73	59,38	48,22	38,87	31,67	26,48	22,78	20,09	18,08	75,68
72	71,4	59,11	48,06	38,82	31,72	26,59	22,92	20,25	18,24	76,13
73	71,06	58,85	47,89	38,76	31,77	26,69	23,06	20,41	18,4	76,58



Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-2  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Namáhání vodiče [MPa]											
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
74	70,73	58,59	47,73	38,71	31,81	26,8	23,2	20,56	18,56	77,02	
75	70,39	58,32	47,57	38,66	31,85	26,9	23,34	20,71	18,72	77,46	
76	70,05	58,06	47,4	38,61	31,9	27,01	23,47	20,86	18,88	77,9	
77	69,71	57,79	47,24	38,56	31,94	27,11	23,6	21,01	19,03	78,33	
78	69,36	57,53	47,08	38,51	31,98	27,21	23,74	21,16	19,18	78,75	
79	69,02	57,27	46,92	38,46	32,02	27,31	23,86	21,3	19,33	79,18	
80	68,68	57	46,76	38,41	32,06	27,4	23,99	21,44	19,48	79,6	
81	68,33	56,74	46,61	38,37	32,1	27,5	24,12	21,58	19,63	80,01	
82	67,98	56,48	46,45	38,32	32,14	27,59	24,24	21,72	19,77	80,43	
83	67,63	56,22	46,3	38,27	32,18	27,68	24,36	21,86	19,92	80,84	
84	67,28	55,95	46,15	38,23	32,22	27,77	24,48	21,99	20,06	81,24	
85	66,93	55,69	45,99	38,18	32,25	27,86	24,6	22,13	20,2	81,64	
86	66,58	55,44	45,84	38,14	32,29	27,95	24,72	22,26	20,34	82,04	
87	66,23	55,18	45,7	38,1	32,32	28,04	24,83	22,39	20,47	82,44	
88	65,88	54,92	45,55	38,05	32,36	28,12	24,95	22,52	20,61	82,83	
89	65,53	54,67	45,41	38,01	32,39	28,21	25,06	22,64	20,74	83,21	
90	65,18	54,41	45,26	37,97	32,43	28,29	25,17	22,77	20,88	83,6	
91	64,83	54,16	45,12	37,93	32,46	28,37	25,28	22,89	21,01	83,98	
92	64,48	53,91	44,98	37,89	32,5	28,45	25,38	23,01	21,14	84,36	
93	64,13	53,66	44,84	37,85	32,53	28,53	25,49	23,13	21,26	84,73	
94	63,79	53,41	44,71	37,81	32,56	28,6	25,59	23,25	21,39	85,1	
95	63,44	53,17	44,57	37,77	32,59	28,68	25,69	23,37	21,52	85,47	
96	63,09	52,93	44,44	37,73	32,62	28,75	25,8	23,48	21,64	85,84	
97	62,74	52,68	44,31	37,7	32,65	28,83	25,9	23,6	21,76	86,2	
98	62,4	52,45	44,18	37,66	32,68	28,9	25,99	23,71	21,88	86,56	
99	62,06	52,21	44,05	37,62	32,71	28,97	26,09	23,82	22	86,91	
100	61,72	51,97	43,92	37,59	32,74	29,04	26,19	23,93	22,12	87,26	
101	61,38	51,74	43,8	37,55	32,77	29,11	26,28	24,04	22,24	87,61	
102	61,04	51,51	43,68	37,52	32,8	29,18	26,37	24,15	22,35	87,96	
103	60,7	51,29	43,56	37,49	32,83	29,25	26,46	24,26	22,47	88,3	
104	60,37	51,06	43,44	37,45	32,85	29,31	26,55	24,36	22,58	88,65	

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-2  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Namáhání vodiče [MPa]											
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
105	60,04	50,84	43,32	37,42	32,88	29,38	26,64	24,46	22,69	88,98	
106	59,71	50,62	43,2	37,39	32,91	29,44	26,73	24,57	22,8	89,32	
107	59,38	50,4	43,09	37,36	32,93	29,51	26,82	24,67	22,91	89,65	
108	59,05	50,19	42,98	37,32	32,96	29,57	26,9	24,77	23,02	89,98	
109	58,73	49,97	42,87	37,29	32,98	29,63	26,99	24,86	23,13	90,31	
110	58,41	49,77	42,76	37,26	33,01	29,69	27,07	24,96	23,23	90,63	
111	58,09	49,56	42,65	37,23	33,03	29,75	27,15	25,06	23,34	90,95	
112	57,78	49,35	42,55	37,2	33,05	29,81	27,23	25,15	23,44	91,27	
113	57,47	49,15	42,44	37,18	33,08	29,87	27,31	25,25	23,54	91,59	
114	57,16	48,95	42,34	37,15	33,1	29,92	27,39	25,34	23,64	91,9	
115	56,85	48,76	42,24	37,12	33,12	29,98	27,47	25,43	23,74	92,21	
116	56,55	48,57	42,14	37,09	33,15	30,04	27,55	25,52	23,84	92,52	
117	56,25	48,38	42,04	37,07	33,17	30,09	27,62	25,61	23,94	92,82	
118	55,96	48,19	41,95	37,04	33,19	30,14	27,7	25,7	24,04	93,13	
119	55,67	48	41,85	37,01	33,21	30,2	27,77	25,79	24,13	93,43	
120	55,38	47,82	41,76	36,99	33,23	30,25	27,84	25,87	24,23	93,73	
121	55,09	47,64	41,67	36,96	33,25	30,3	27,92	25,96	24,32	94,02	
122	54,81	47,47	41,58	36,94	33,27	30,35	27,99	26,04	24,41	94,31	
123	54,53	47,29	41,49	36,91	33,29	30,4	28,06	26,12	24,5	94,6	
124	54,26	47,12	41,41	36,89	33,31	30,45	28,13	26,2	24,59	94,89	
125	53,98	46,95	41,32	36,87	33,33	30,5	28,19	26,29	24,68	95,18	
126	53,72	46,79	41,24	36,84	33,35	30,55	28,26	26,37	24,77	95,46	
127	53,45	46,62	41,16	36,82	33,37	30,59	28,33	26,44	24,86	95,74	
128	53,19	46,46	41,07	36,8	33,39	30,64	28,39	26,52	24,95	96,02	
129	52,93	46,3	40,99	36,78	33,41	30,69	28,46	26,6	25,03	96,3	
130	52,68	46,15	40,92	36,75	33,43	30,73	28,52	26,68	25,12	96,57	
131	52,43	45,99	40,84	36,73	33,44	30,78	28,58	26,75	25,2	96,85	
132	52,18	45,84	40,76	36,71	33,46	30,82	28,65	26,83	25,28	97,12	
133	51,94	45,7	40,69	36,69	33,48	30,86	28,71	26,9	25,37	97,38	
134	51,7	45,55	40,62	36,67	33,5	30,91	28,77	26,97	25,45	97,65	
135	51,47	45,41	40,54	36,65	33,51	30,95	28,83	27,04	25,53	97,91	

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-2  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Namáhání vodiče [MPa]											
rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
136	51,24	45,27	40,47	36,63	33,53	30,99	28,89	27,12	25,61	98,17	
137	51,01	45,13	40,4	36,61	33,54	31,03	28,94	27,19	25,68	98,43	
138	50,78	44,99	40,34	36,59	33,56	31,07	29	27,25	25,76	98,69	
139	50,56	44,86	40,27	36,57	33,58	31,11	29,06	27,32	25,84	98,95	
140	50,34	44,72	40,2	36,56	33,59	31,15	29,11	27,39	25,92	99,2	
141	50,13	44,6	40,14	36,54	33,61	31,19	29,17	27,46	25,99	99,45	
142	49,92	44,47	40,07	36,52	33,62	31,23	29,22	27,52	26,06	99,7	
143	49,71	44,34	40,01	36,5	33,64	31,27	29,28	27,59	26,14	99,95	
144	49,51	44,22	39,95	36,49	33,65	31,3	29,33	27,65	26,21	100,19	
145	49,31	44,1	39,89	36,47	33,67	31,34	29,38	27,72	26,28	100,43	
146	49,11	43,98	39,83	36,45	33,68	31,38	29,44	27,78	26,35	100,68	
147	48,92	43,86	39,77	36,44	33,69	31,41	29,49	27,84	26,42	100,91	
148	48,73	43,75	39,71	36,42	33,71	31,45	29,54	27,91	26,49	101,15	
149	48,54	43,63	39,65	36,4	33,72	31,48	29,59	27,97	26,56	101,39	
150	48,35	43,52	39,6	36,39	33,73	31,52	29,64	28,03	26,63	101,62	
151	48,17	43,41	39,54	36,37	33,75	31,55	29,69	28,09	26,7	101,85	
152	48	43,31	39,49	36,36	33,76	31,58	29,73	28,15	26,77	102,08	
153	47,82	43,2	39,44	36,34	33,77	31,62	29,78	28,2	26,83	102,31	
154	47,65	43,1	39,38	36,33	33,79	31,65	29,83	28,26	26,9	102,54	
155	47,48	43	39,33	36,31	33,8	31,68	29,88	28,32	26,96	102,76	
156	47,31	42,9	39,28	36,3	33,81	31,71	29,92	28,37	27,03	102,98	
157	47,15	42,8	39,23	36,28	33,82	31,74	29,97	28,43	27,09	103,21	
158	46,99	42,7	39,18	36,27	33,83	31,77	30,01	28,49	27,15	103,43	
159	46,83	42,61	39,13	36,26	33,85	31,8	30,06	28,54	27,21	103,64	
160	46,68	42,51	39,09	36,24	33,86	31,83	30,1	28,59	27,28	103,86	
161	46,52	42,42	39,04	36,23	33,87	31,86	30,14	28,65	27,34	104,07	
162	46,37	42,33	38,99	36,22	33,88	31,89	30,18	28,7	27,4	104,29	
163	46,23	42,24	38,95	36,2	33,89	31,92	30,23	28,75	27,46	104,5	

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-2  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Průhyb vodiče [m]	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
rozp/tepl										
50	0,14	0,17	0,22	0,28	0,37	0,47	0,59	0,69	0,79	0,68
51	0,15	0,18	0,23	0,29	0,38	0,49	0,6	0,71	0,81	0,71
52	0,16	0,19	0,24	0,3	0,4	0,51	0,62	0,73	0,83	0,73
53	0,16	0,2	0,25	0,32	0,41	0,52	0,64	0,75	0,85	0,75
54	0,17	0,21	0,26	0,33	0,43	0,54	0,66	0,77	0,87	0,77
55	0,18	0,21	0,27	0,34	0,44	0,56	0,67	0,79	0,89	0,8
56	0,18	0,22	0,28	0,35	0,46	0,57	0,69	0,81	0,91	0,82
57	0,19	0,23	0,29	0,37	0,47	0,59	0,71	0,83	0,94	0,84
58	0,2	0,24	0,3	0,38	0,49	0,61	0,73	0,85	0,96	0,86
59	0,21	0,25	0,31	0,4	0,5	0,63	0,75	0,87	0,98	0,89
60	0,22	0,26	0,32	0,41	0,52	0,64	0,77	0,89	1	0,91
61	0,22	0,27	0,33	0,42	0,54	0,66	0,79	0,91	1,02	0,94
62	0,23	0,28	0,35	0,44	0,55	0,68	0,81	0,93	1,05	0,96
63	0,24	0,29	0,36	0,45	0,57	0,7	0,83	0,95	1,07	0,98
64	0,25	0,3	0,37	0,47	0,59	0,72	0,85	0,97	1,09	1,01
65	0,26	0,31	0,39	0,48	0,6	0,74	0,87	0,99	1,11	1,03
66	0,27	0,32	0,4	0,5	0,62	0,76	0,89	1,02	1,14	1,06
67	0,28	0,33	0,41	0,52	0,64	0,78	0,91	1,04	1,16	1,08
68	0,29	0,35	0,43	0,53	0,66	0,79	0,93	1,06	1,18	1,11
69	0,3	0,36	0,44	0,55	0,68	0,81	0,95	1,08	1,21	1,14
70	0,31	0,37	0,45	0,57	0,7	0,83	0,97	1,1	1,23	1,16
71	0,32	0,38	0,47	0,58	0,71	0,86	0,99	1,13	1,25	1,19
72	0,33	0,39	0,48	0,6	0,73	0,88	1,02	1,15	1,28	1,22
73	0,34	0,41	0,5	0,62	0,75	0,9	1,04	1,17	1,3	1,24
74	0,35	0,42	0,52	0,64	0,77	0,92	1,06	1,2	1,33	1,27
75	0,36	0,43	0,53	0,65	0,79	0,94	1,08	1,22	1,35	1,3
76	0,37	0,45	0,55	0,67	0,81	0,96	1,11	1,24	1,38	1,32
77	0,38	0,46	0,56	0,69	0,83	0,98	1,13	1,27	1,4	1,35
78	0,39	0,48	0,58	0,71	0,85	1	1,15	1,29	1,43	1,38
79	0,41	0,49	0,6	0,73	0,88	1,03	1,18	1,32	1,45	1,41
80	0,42	0,5	0,61	0,75	0,9	1,05	1,2	1,34	1,48	1,43

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-2  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Průhyb vodiče [m]	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z	
rozp/tepl											
81	0,43	0,52	0,63	0,77	0,92	1,07	1,22	1,37	1,5	1,46	
82	0,44	0,53	0,65	0,79	0,94	1,09	1,25	1,39	1,53	1,49	
83	0,46	0,55	0,67	0,81	0,96	1,12	1,27	1,42	1,55	1,52	
84	0,47	0,57	0,69	0,83	0,98	1,14	1,29	1,44	1,58	1,55	
85	0,48	0,58	0,71	0,85	1,01	1,17	1,32	1,47	1,61	1,58	
86	0,5	0,6	0,72	0,87	1,03	1,19	1,34	1,49	1,63	1,61	
87	0,51	0,62	0,74	0,89	1,05	1,21	1,37	1,52	1,66	1,64	
88	0,53	0,63	0,76	0,91	1,08	1,24	1,39	1,55	1,69	1,67	
89	0,54	0,65	0,78	0,94	1,1	1,26	1,42	1,57	1,72	1,7	
90	0,56	0,67	0,8	0,96	1,12	1,29	1,45	1,6	1,74	1,73	
91	0,57	0,69	0,82	0,98	1,15	1,31	1,47	1,63	1,77	1,76	
92	0,59	0,71	0,85	1	1,17	1,34	1,5	1,65	1,8	1,79	
93	0,61	0,72	0,87	1,03	1,19	1,36	1,52	1,68	1,83	1,82	
94	0,62	0,74	0,89	1,05	1,22	1,39	1,55	1,71	1,86	1,85	
95	0,64	0,76	0,91	1,07	1,24	1,41	1,58	1,74	1,89	1,88	
96	0,66	0,78	0,93	1,1	1,27	1,44	1,61	1,76	1,91	1,92	
97	0,67	0,8	0,95	1,12	1,29	1,47	1,63	1,79	1,94	1,95	
98	0,69	0,82	0,98	1,15	1,32	1,49	1,66	1,82	1,97	1,98	
99	0,71	0,84	1	1,17	1,35	1,52	1,69	1,85	2	2,01	
100	0,73	0,86	1,02	1,2	1,37	1,55	1,72	1,88	2,03	2,05	
101	0,75	0,89	1,05	1,22	1,4	1,57	1,74	1,91	2,06	2,08	
102	0,77	0,91	1,07	1,25	1,43	1,6	1,77	1,94	2,09	2,11	
103	0,79	0,93	1,09	1,27	1,45	1,63	1,8	1,97	2,12	2,14	
104	0,8	0,95	1,12	1,3	1,48	1,66	1,83	2	2,15	2,18	
105	0,82	0,97	1,14	1,32	1,51	1,69	1,86	2,03	2,18	2,21	
106	0,85	1	1,17	1,35	1,53	1,71	1,89	2,06	2,21	2,25	
107	0,87	1,02	1,19	1,38	1,56	1,74	1,92	2,09	2,25	2,28	
108	0,89	1,04	1,22	1,4	1,59	1,77	1,95	2,12	2,28	2,31	
109	0,91	1,07	1,25	1,43	1,62	1,8	1,98	2,15	2,31	2,35	
110	0,93	1,09	1,27	1,46	1,65	1,83	2,01	2,18	2,34	2,38	
111	0,95	1,12	1,3	1,49	1,68	1,86	2,04	2,21	2,37	2,42	

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-2  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Průhyb vodiče [m]	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
rozp/tepl										
112	0,98	1,14	1,32	1,51	1,71	1,89	2,07	2,24	2,41	2,45
113	1	1,17	1,35	1,54	1,73	1,92	2,1	2,27	2,44	2,49
114	1,02	1,19	1,38	1,57	1,76	1,95	2,13	2,31	2,47	2,52
115	1,04	1,22	1,41	1,6	1,79	1,98	2,16	2,34	2,5	2,56
116	1,07	1,24	1,43	1,63	1,82	2,01	2,2	2,37	2,54	2,6
117	1,09	1,27	1,46	1,66	1,85	2,04	2,23	2,4	2,57	2,63
118	1,12	1,3	1,49	1,69	1,89	2,08	2,26	2,44	2,6	2,67
119	1,14	1,33	1,52	1,72	1,92	2,11	2,29	2,47	2,64	2,71
120	1,17	1,35	1,55	1,75	1,95	2,14	2,32	2,5	2,67	2,74
121	1,19	1,38	1,58	1,78	1,98	2,17	2,36	2,54	2,71	2,78
122	1,22	1,41	1,61	1,81	2,01	2,2	2,39	2,57	2,74	2,82
123	1,25	1,44	1,64	1,84	2,04	2,24	2,42	2,6	2,78	2,85
124	1,27	1,47	1,67	1,87	2,07	2,27	2,46	2,64	2,81	2,89
125	1,3	1,5	1,7	1,9	2,11	2,3	2,49	2,67	2,85	2,93
126	1,33	1,52	1,73	1,94	2,14	2,34	2,52	2,71	2,88	2,97
127	1,36	1,55	1,76	1,97	2,17	2,37	2,56	2,74	2,92	3,01
128	1,38	1,58	1,79	2	2,2	2,4	2,59	2,78	2,95	3,05
129	1,41	1,61	1,82	2,03	2,24	2,44	2,63	2,81	2,99	3,08
130	1,44	1,65	1,86	2,07	2,27	2,47	2,66	2,85	3,02	3,12
131	1,47	1,68	1,89	2,1	2,31	2,51	2,7	2,88	3,06	3,16
132	1,5	1,71	1,92	2,13	2,34	2,54	2,73	2,92	3,1	3,2
133	1,53	1,74	1,95	2,17	2,37	2,58	2,77	2,96	3,13	3,24
134	1,56	1,77	1,99	2,2	2,41	2,61	2,81	2,99	3,17	3,28
135	1,59	1,8	2,02	2,23	2,44	2,65	2,84	3,03	3,21	3,32
136	1,62	1,84	2,05	2,27	2,48	2,68	2,88	3,07	3,25	3,36
137	1,65	1,87	2,09	2,3	2,51	2,72	2,91	3,1	3,28	3,4
138	1,68	1,9	2,12	2,34	2,55	2,75	2,95	3,14	3,32	3,44
139	1,72	1,94	2,16	2,37	2,59	2,79	2,99	3,18	3,36	3,49
140	1,75	1,97	2,19	2,41	2,62	2,83	3,03	3,22	3,4	3,53
141	1,78	2	2,23	2,45	2,66	2,86	3,06	3,25	3,44	3,57
142	1,81	2,04	2,26	2,48	2,7	2,9	3,1	3,29	3,48	3,61

Montážní tabulka pro 110/22 AIFe  
Námrazová oblast: I-2  
Vodorovna složka namáhání [MPa]: 35,0

Průhyb vodiče [m]	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
rozp/tepl										
143	1,85	2,07	2,3	2,52	2,73	2,94	3,14	3,33	3,52	3,65
144	1,88	2,11	2,33	2,55	2,77	2,98	3,18	3,37	3,56	3,69
145	1,92	2,14	2,37	2,59	2,81	3,02	3,22	3,41	3,6	3,74
146	1,95	2,18	2,4	2,63	2,84	3,05	3,25	3,45	3,64	3,78
147	1,98	2,21	2,44	2,67	2,88	3,09	3,29	3,49	3,68	3,82
148	2,02	2,25	2,48	2,7	2,92	3,13	3,33	3,53	3,72	3,87
149	2,06	2,29	2,52	2,74	2,96	3,17	3,37	3,57	3,76	3,91
150	2,09	2,32	2,55	2,78	3	3,21	3,41	3,61	3,8	3,95
151	2,13	2,36	2,59	2,82	3,04	3,25	3,45	3,65	3,84	4
152	2,16	2,4	2,63	2,86	3,08	3,29	3,49	3,69	3,88	4,04
153	2,2	2,43	2,67	2,89	3,12	3,33	3,53	3,73	3,92	4,09
154	2,24	2,47	2,71	2,93	3,15	3,37	3,57	3,77	3,96	4,13
155	2,27	2,51	2,74	2,97	3,19	3,41	3,61	3,81	4,01	4,17
156	2,31	2,55	2,78	3,01	3,23	3,45	3,66	3,86	4,05	4,22
157	2,35	2,59	2,82	3,05	3,28	3,49	3,7	3,9	4,09	4,26
158	2,39	2,63	2,86	3,09	3,32	3,53	3,74	3,94	4,13	4,31
159	2,43	2,67	2,9	3,13	3,36	3,57	3,78	3,98	4,18	4,36
160	2,46	2,71	2,94	3,17	3,4	3,61	3,82	4,02	4,22	4,4
161	2,5	2,75	2,98	3,22	3,44	3,66	3,87	4,07	4,26	4,45
162	2,54	2,79	3,02	3,26	3,48	3,7	3,91	4,11	4,31	4,49
163	2,58	2,83	3,07	3,3	3,52	3,74	3,95	4,15	4,35	4,54