

Montážní tabulka pro 110/22 AlFe

Námrazová oblast: I1

Vodorovna složka namáhání [MPa]: 45,0

Namáhání vodiče [MPa]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
173	63,82	57,16	51,6	47	43,18	40	37,33	35,06	33,12	83,46
174	63,64	57,04	51,54	46,98	43,2	40,04	37,39	35,13	33,19	83,59
175	63,46	56,93	51,48	46,96	43,21	40,08	37,44	35,2	33,27	83,72
176	63,28	56,81	51,42	46,94	43,23	40,12	37,5	35,26	33,34	83,85

Průhyb vodiče [m]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
173	2,11	2,35	2,61	2,86	3,11	3,36	3,6	3,84	4,06	3,81
174	2,14	2,38	2,64	2,9	3,15	3,4	3,64	3,87	4,1	3,85
175	2,17	2,42	2,67	2,93	3,18	3,43	3,68	3,91	4,14	3,89
176	2,2	2,45	2,71	2,97	3,22	3,47	3,71	3,95	4,18	3,93