



Návod pro montáž a použití

Opěra o fasádu
CZ

Obsah

Strana

Rozsah dodávky	2
Montáž	2-3
Přehled modelů	3
Použití opěry, péče a údržba, výrobce	4

Rozsah dodávky

V balení výstupní opěry o fasádu je zahrnuto:


1. 1 ks opěry o fasádu
2. 1 ks návodu k montáži

V případě zájmu o další informace, nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití dostatečně podrobně popsány, si můžete potřebné informace vyžádat přímo u výrobce. Záruční doba tohoto výrobku je 24 měsíců od jeho zakoupení a nevztahuje se na vady způsobené jiným užíváním, než je uvedeno v tomto návodu.

Montáž opěry o fasádu

Opěra o fasádu je kompatibilní s celoplastovými opěrnými jednodílnými žebříky a výsuvnými vícedílnými žebříky s příčlemi o průřezu 30x30 mm. Pro jiné typy žebříků nelze tuto opěru použít.

1. Opěru o fasádu nasadit vždy na poslední příčel žebříku (obr. 1).



2. Po nasazení zajistit opěru oběma pojistkami (obr. 2).




3. Žebřík s namontovanou opěrou opřít v takovém úhlu, aby se opěra oběma částmi opírala o fasádu (obr. 3).



Přehled modelů

Objednací číslo 40253

Opěra o fasádu 40253 slouží k ochraně zateplené fasády před poškozením žebříkem (promáčknutím).



Možnost objednání protiskluzového ochranného samolepícího gumového pásku (obj. č. 40253S) na styčnou plochu mezi opěrou a fasádou.

Použití opěry žebříku o fasádu

Opěra o fasádu 40253 slouží k ochraně zateplené fasády před poškozením žebříkem, například promáčknutím, a v žádném případě nesmí být tato opěra použita při postavení žebříku k jiným objektům než svislým stěnám.

Pokud se použije žebřík s touto opěrou na fasádu pro práce pod napětím na zařízení nízkého napětí (jmenovité napětí sítě UN do 1 kV), nesmí být za žádných okolností narušena touto opěrou 300 mm zóna přiblížení k tomuto zařízení.

Během transportu žebříku na vozidle nesmí být opěra namontována na žebříku!

Opěru o fasádu lze použít také u žebříků s namontovaným pojezdem na sloupy, za předpokladu, že pojezd nepřesahuje do prostoru nasazené opěry (viz obrázek vlevo dole).



Svislé zatěžování (nebo rázová zátěž) opěry o fasádu není přípustné.

Vadná opěra o fasádu se musí ihned opravit nebo vyměnit. Další používání není možné.

Péče a údržba

- všechny části opěry o fasádu jsou v zásadě bezúdržbové
- pojistky opěry udržovat v čistotě

Pohyblivé díly opěry nemazat olejem, vzniká nebezpečí znečištění. Nepřístupné části opěry čistit tlakovým vzduchem!

Dodavatel:

ZARGES CZ, s.r.o.

Hněvkovského 87

617 00 Brno

tel.: 543 234 727-8 fax: 543 213 760

e-mail: obchod@zarges.cz www.zarges.cz

IČO: 49444671 DIČ: CZ49444671 Bankovní účet: ČSOB Brno 127826133/0300